



1. Antenne
2. Power lampje
3. Hoger/lager knop (om van frequentie te veranderen, deze zijn al ingesteld door DINAMO)
4. **Power knop** (om aan en uit te zetten)
5. Led scherm (informatief: batterij percentage, op welke frequentie je zit, etc.)
6. Hoofdtelefoon **harder/zachter zetten**
7. Ingang voor hoofdtelefoon



### Voor luisteraar/deelnemers

- **Start** de ontvanger op door op **knopje 4** te drukken.
- Vervolgens sluit je de **hoofdtelefoon/oortjes** aan in nummertje **7**.
- Er zal een frequentie te zien zijn op nummertje 5, hier moet je niets mee doen, de frequentie is vooraf door DINAMO ingesteld.
- Je kan nummertje **6** gebruiken om het geluid **harder of zachter** te zetten.

*Zit de rondleiding er op?*

Dan mag je nummertje **4 gedurende 2 seconden** induwen en vervolgens schakelt de **ontvanger uit**.